SGH-J700

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti į psl. 12)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** (rodo **Meniu**, tada **Žinutės**, tada **Pranešimo kūrimas**).

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo mygtuką Maitinimas/Išėjimas iš meniu).

< > Kampiniai skliaustai – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką).

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B013594.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
Išpakavimas 10
Telefono schema 11
Mygtukai 12
Ekranas 13
Piktogramos 13

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 15
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 15
Įkraukite akumuliatorių 17
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 18

Pagrindinių funkcijų naudojimas 19
Telefono įjungimas ir išjungimas 19

Prieiga prie meniu 20
Telefono tinkinimas 20
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 21
Žinučių siuntimas ir peržiūra 22
Adresatų pridėjimas ir paieška 25
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 26
Muzikos klausymas 27
Naršymas tinkle 28

Papildomų funkcijų naudojimas 29
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 29
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 31
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 32
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 33

Įrankių ir programų naudojimas 35
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 35
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę 36
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 37
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 38
Vaizdų redagavimas 39
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 41
Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 41
Signalų nustatymas ir naudojimas 42
Skaičiuotuvo naudojimas 43
Konvertuokite valiutą ar matmenis 43
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 44
Naudokite chronometrą 44
Sukurkite tekstinį įrašą 44
Tvarkykite savo kalendorių 44

Meniu funkcijų apžvalga a

Gedimai ir jų šalinimas b

Rodyklė e

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/115 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,499 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono schemą, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:



Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus paspauskite <**Rakinti**> → <**Gerai**>.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
Valdymas	Laukimo režimu perjungti režimą „Mano meniu“ (aukštyn) ar vartotojo nustatytą meniu (kairėn/dešinėn/žemyn); meniu režimu peržiūrėti meniu parinktis
Centre	Laukimo režimu paleisti interneto naršyklę; meniu režimu pasirinkti pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinti įvestį
Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
Trynimas	Ištrinkite simbolius ar elementus programoje
Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidinis skaitmeninis	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [#] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite tarpą tarp skaičių.
Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:



Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	GPRS tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie GPRS tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	EDGE tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie EDGE tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Paslauga neteikiama
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Atminties kortelė įdėta

Piktograma	Apibrėžimas
	Įjungtas signalas
	Skambučio nukreipimas suaktyvintas
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Įjungtas vairavimo profilis
	Įjungtas susitikimo profilis
	Įjungtas lauko profilis

Piktograma	Apibrėžimas
	Įjungtas atjungties profilis
	Įjungtas vartotojo sukurtas profilis
	Įjungtas šnabždesio režimas (skambučio metu)
	Įjungtas nutildymo režimas (skambučio metu)
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	FM radijas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.



Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.



Kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.



4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.



2. Mažesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į lizdą.



Su į telefono priekį nukreiptu trikampiu

Netinkamai prijungus adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.



3. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Adapterį atjunkite nuo telefono.

6. Uždarykite daugiafunkcio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 2 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atidarykite atminties kortelės angą, esančią telefono šone.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į viršų.

3. Stumkite kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o tada ištraukite kortelę iš angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite **<Gerai>** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Perjungimas į atjungties profilį

Perjungę atjungties profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami perjungti atjungties profilį paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu

1. Paspauskite norimo meniu funkcinį mygtuką.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspausdami <**Rinktis**>, <**Gerai**> ar centrinį mygtuką patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [☎] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami [▲/▼], sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pereiti prie profilio.
3. Paspauskite <**Variant.**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio melodija**.
4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
5. Paspauskite <**Variant.**> → **Išsaugoti profilį**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Pasirinkite **Ekrano fonas** → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite fono spalvą (meniu režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Nustatykite sparčiosios prieigos meniu

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungta**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite [▲/▼].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite centrinį mygtuką → <**Taip**> ir įjungsite garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite centrinį mygtuką.

Ausinių naudojimas

Prie telefono prijungę komplektuojamas ausines galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą. ▶ psl. 24

3. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti ir išsiųsti** ar **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
5. Paspausdami centrinį mygtuką išsiųskite žinutę.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite temą ir paspauskite centrinį mygtuką.
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ar **Muzika arba garsas**.
5. Pridėkite paveikslėlį, vaizdo įrašą, muziką arba garsą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite centrinį mygtuką.
8. Paspauskite <**Variant.**> → **Siųsti**.
9. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą.
10. Paspausdami centrinį mygtuką išsiųskite žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite temą ir paspauskite centrinį mygtuką.
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite centrinį mygtuką.
6. Pasirinkite **Failo prijungimas** ir pridėkite failą (jei reikia).
7. Paspauskite <**Variant.**> → **Siųsti**.
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Paspausdami centrinį mygtuką išsiųskite žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba perjungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#], kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, paspausdami [**0**] pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis Telefonų knyga funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Variant.**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintį (telefono ar SIM) → **Naujas**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspausdami <**Įrašyti**> centrinį mygtuką įtraukite adresatą į atmintį.

Kontakto suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Adresatų sąrašas**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- Paskambinti jam paspausdami [ ].
- Redaguoti adresato informaciją, paspausdami centrinį mygtuką.

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspausdami **<Meniu>** → **Kamera** įjunkite fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami centrinį mygtuką nufotografuokite nuotrauką.

   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspausdami **<Atgal>** nufotografuokite kitą nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu paspausdami **<Meniu>** → **Kamera** įjunkite kamerą.
2. Paspausdami **[1]** perjunkite „Įrašymo režimas“.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami centrinį mygtuką pradėkite įrašymą.
5. Paspausdami <▣> ar centrinį mygtuką sustabdykite įrašymą.

   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Paspausdami <↻> įrašykite kitą vaizdo įrašą (3 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami centrinį mygtuką įjunkite radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai suranda ir išsaugo radijo stotis.
5. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį pereikite aukštyn arba žemyn.
6. Norėdami išjungti radiją, paspauskite centrinį mygtuką.

Grojaraščio sukūrimas ir muzikos failų klausymasis

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
  ▶ Naršymas tinkle
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 36
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 33

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Pridėti muziką iš** → atminties tipą.
3. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

4. Paspausdami centrinį mygtuką pradėkite atkūrimą.
5. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Centre	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Laukimo režimu paspauskite centrinį mygtuką norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Naršymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
Centre	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Variant.>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Paspauskite **<Meniu>** → **Naršyklė** → **Žymekliai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Paspauskite **<Variant.>** → **Įrašyti**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Variant.**> → **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Variant.**> → **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

4. Pakartokite 1 ir 2 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti + simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš Telefonų knyga naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ psl. 25

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Adresatų sąrašas**.
   Taip pat galite paspausti <**Adresat.**> laukimo režimu.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Spartusis rinkimas**.
2. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite centrinį mygtuką.

3. Pasirinkite adresatą, kad priskirtumėte numerį. Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti pranešimus ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Telefonų knyga** → **Grupės** → **<Variant.>** → **Pridėti**.
2. Įveskite grupės pavadinimą ir persikelkite žemyn.
3. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, paspauskite centrinį mygtuką → vaizdo kategorija → paveikslėlis.
4. Norėdami nustatyti grupės skambučio signalą, persikelkite žemyn ir paspauskite centrinį mygtuką → skambėjimo tono kategorija → skambėjimo tonas.
5. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Paspausdami centrinį mygtuką atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite centrinį mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 23
2. Žinutės lange paspauskite **<Variant.>** → **Įrašyti į** → **Šablonai**.
   Pranešimas bus išsaugotas kaip daugiaformatis šablonas su nustatytu pavadinimu, pvz., „Gimtadienis“.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite teksto lauką ir paspauskite **<Variant.>** → **Įterpti** → **Šablonas** arba **Tekstinių žinučių šablonai** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Variant.>** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.

3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus**.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami centrinį mygtuką įjunkite radiją.
4. Paspauskite <**Variant.**> → **Automatinė ieška**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia).
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Siuntimo būdas** → **„Bluetooth“** (siunčiant adresato duomenis reikia pasirinkti, kuriuos duomenis siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikeldami į dešinę įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite centrinį mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.

4. Paspausdami centrinį mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
5. Persikelkite prie adresato ir paspauskite centrinį mygtuką.
6. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**>, jei norite grįžti į gavėjų sąrašą.
7. Paspausdami <**Variant.**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
9. Paspauskite <**Įrašyti**>.
10. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.

Norint siųsti SOS pranešimą, telefonas turi būti uždarytas ir užrakinta klaviatūra. Telefonui esant uždarytam keturis kartus paspauskite [▲/▼].

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [☎].

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Kaip suaktyvinti mobiliojo telefono seklį

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono seklį jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Persikeldami į dešinę įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite centrinį mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami centrinį mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.

6. Persikelkite prie adresato ir paspauskite centrinį mygtuką.
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**>, jei norite grįžti į gavėjų sąrašą.
8. Paspausdami <**Variant.**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Priimti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspausdami centrinį mygtuką pradėkite įrašymą.
3. Kalbėkite į mikrofoną (iki 1 val.).
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.
   Balso komentaras išsaugomas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**> → **Eiti į Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Centre	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Variant.**> → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite centrinį mygtuką.

Nustatykite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Variant.**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite vaizdą, kokį norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite centrinį mygtuką.

Pakeiskite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Variant.**> → **Keisti** → **Pasukti** ar **Apversti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite centrinį mygtuką.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite<**Variant.**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, iliustracija ar emocija).
5. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją ir paspauskite <**Rinktis**>.
6. Naršymo mygtuku perkelkite pridėtą paveikslėlį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Atlikta**>.
8. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti kaip**.
9. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.

10. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite centrinį mygtuką.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Žaidimai ir kt.**
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar šalies. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Mano failai** → **Žaidimai ir kt.** → programą.
2. Paspauskite **<Variant.>** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti kitos šalies ar miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Planuotuvas** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Slinkite žemyn prie pasaulio laikrodžio.
3. Persikeldami į kairę ar dešinę pasirinkite laiko juostą.

4. Norėdami nustatyti vasaros laiką paspauskite <**Variant.**> → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostą → <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti**.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite prie pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Variant.**> → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite <**Variant.**> → **Ekrano nustatymai**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite **Dvigubas skaitmeninis**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite centrinį mygtuką.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas

- Paspausdami bet kurį mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> ar centrinį mygtuką sustabdykite signalą su snaudimu ar paspausdami bet kurį mygtuką nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite centrinį mygtuką.
3. Persikelkite į apačią **Žadintuvas** ir pasirinkite **Išjungta**.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami centrinį mygtuką įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Chronometras**.
2. Paspausdami centrinį mygtuką pradėkite ir įrašykite ratų laikus.
3. Baigę spauskite <**Stabdyt.**>
4. Paspausdami <**Nustat.**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Atmintinė**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite centrinį mygtuką.

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Planuotuvas** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Variant.**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Planuotuvas** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite **<Variant.>** → **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių tvarkytuvas

2 Telefonų knyga

1 Adresatų sąrašas
2 FDN kontaktai[1]
3 Kurti kontaktą
4 Grupės
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Programos

1 Muzikos grotuvas
2 Balso įrašytuvas
3 FM radijas

3 Programos

4 Paveikslėlių redaktorius
5 „Bluetooth“
6 SIM programos įrankinė[1]

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Žaidimai ir kt.
6 Kiti failai
7 Atminties kortelė[2]
8 Atminties būsena

7 Planuotuvas

1 Signalai
2 Kalendorius
3 Atmintinė
4 Pasaulio laikrodis
5 Skaičiuotuvas
6 Keitiklis
7 Laikmatis
8 Chronometras

8 Kamera

9 Nustatymai

1 Telefono nustatymai
2 Apšvietimo nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Žinutės nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Telefonų knygos nustatymai
7 Kalendoriaus nustatymai
8 Naršyklės nustatymai
9 Muzikos grotuvo nustatymai
10 Tinklo nustatymai
11 Saugos nustatymai
12 Įdiegimo vedlys
13 Atminties nustatymai
14 Nustatyti nustatymus iš naujo

1. Rodomas tik jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Nėra ryšio“, „Tinklo klaida“ ar „Neatlikta“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.



Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 35
duomenų priėmimas, 36
duomenų siuntimas, 36

„Java“
programų pasirinkimas, 41
žaidimų paleidimas, 41

adresatai
grupių kūrimas, 32
paieška, 25
pridėjimas, 25

akumuliatorius
įdėjimas, 15
įkrovimas, 17
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atjungties profilis 19

atminties kortelė 18

ausinės 22

balso komentarai
įrašymas, 38
paleidimas, 38

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 21

FM radijas
klausymasis, 27
radijo stočių išsaugojimas, 34

fono spalva 21

garsumas
mygtukų tono garsumas, 20
skambučio garsumas, 22

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 28
žymeklio pridėjimas, 28

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 44
chronometras 44
kalendorius, 44
keitiklis, 43
signalas, 42
skaičiuotuvas, 43

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mobiliojo telefono seklys 37

muzikos grotuvas
muzikos klausymasis, 27
tinkinimas, 34

mygtukų tonai 20

naršyklė
žr. interneto naršyklė

nuotraukos
fotografavimas, 26
peržiūra, 26

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 42
peržiūra, 41

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai
efektų taikymas, 39
keitimas, 40
reguliavimas, 39
vizualių ypatybių pridėjimas, 40

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 15

SOS žinutė 36

signalai
išjungimas, 43
sukūrimas, 42
sustabdymas, 43

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambučiai
atidėti, 30
atidėtų atnaujinimas, 30
atsiliepimas į papildomus skambučius, 30
atsiliepimas, 22
iš telefonų knygos, 31
konferencinis pokalbis, 30
neseniai rinkti, 29
pagrindinės funkcijos, 21
papildomas rinkimas, 30
papildomos funkcijos, 29
praleistų skambučių peržiūra, 29
praleistų skambučių rinkimas, 29
skambinimas, 21
tarptautiniai numeriai, 31

spartieji mygtukai 21

šablonai
daugiaformatė terpė, 33
įdėjimas, 33
tekstas, 32

tekstas
įvedimas, 24
pastabos kūrimas, 44

telefono užraktas 21

tylusis profilis 20

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
įrašymas, 26
peržiūra, 26

vardo kortelės 31

žinutės
daugiaformatės žinutės peržiūra, 24
el. laiško peržiūra, 25
teksto žinutės peržiūra, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-J700

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17038A
Lithuanian. 02/2008. Rev. 1.0